

Higrómetro de HTC-1 Manual de instrucciones
Medidor de humedad Digital termo

1. Especificación:

-Temperatura:

interior: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)

-Humedad: interior 20% ~ 99% RH

(Cuando la humedad < 20% RH, pantalla 10% RH directamente.)

-Potencia-alimentación: 1 x 1, 5V (pila de tamaño AAA) no incluido

2. Funciones:

-Indicador de temperatura interior

-Indicador de humedad interior

-Unidad de temperatura cambiabile ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)

-Función de memoria - tienda MAX/MIN temperatura & valores de humedad

-2 modos de visualización de la hora: 12h / 24h

-Función de visualización de fecha y hora – cambia automáticamente entre los intervalos de dos en 5 segundos

-Función alarm (alarma de notificación por hora y alarma diaria)

3. Operación

3-1 Retire la tapa del compartimento de la batería, inserte la batería 1xAAA, vuelva a colocar la tapa y el medidor comienza a trabajar.

3-2 Funciones de los botones:

-[MODE] – escoja la prensa cambia el modo de visualización entre el reloj, alarma y fecha

-Hold/Long pulsar [MODE] para fijar la hora, fecha y alarma (Presione [ADJ] para ajustar los valores y pulse [MODE] para establecer valor.)

-[ADJ] ajustar la hora y fecha valores cuando en la configuración del modo.

-[$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$] (detrás de soporte) cambiar la unidad de temperatura Celsius ($^{\circ}\text{C}$) a Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

-[RESET] (detrás de soporte) restablece todos los valores (los valores max/min, tiempo y fecha).

-[Memoria] – escoja la prensa para mostrar los valores MAX y MIN memorizados de temperatura y humedad.

-Hold/Long Pulse [MEMORY] para borrar los valores almacenados

3-3 Cuando se muestre la hora de alarma, pulse el botón [ADJ] para activar o desactivar la alarma

-(☺) Cuando aparezca este símbolo, se activa la alarma diaria

-(☹) Cuando aparezca este símbolo, se activa la alarma a cada hora (metro pitará una vez cada hora)

-Presione y mantenga presionado [MODE] durante 2 segundos para ajustar la hora de alarma.

4. Atención:

4-1. si los valores anormales Mostrar, retire la batería y reemplazar después de 2 segundos para reiniciar el contador o presione el botón reset detrás del puesto.

4-2. deshágase de las pilas usadas adecuadamente.